

## Guide d'utilisation

**Remarque** : lorsque vous modifiez l'apparence du texte, votre liseuse enregistre la taille et le style que vous avez choisis et elle applique ces préférences aux autres livres que vous lirez.

### Fermer un livre, marquer votre page

Lorsque vous avez terminé votre lecture :

- Éteignez votre liseuse ou mettez-la en veille.
- La prochaine fois que vous ouvrirez le livre, la liseuse se souviendra de la page à laquelle vous étiez arrêté et ouvrira celle-ci.


Les livres que vous êtes toujours en train de lire sont affichés en page d'accueil.

Bonne lecture.

**IVRY**  
S/SEINE



### Allumer ou éteindre la liseuse

Pour allumer, éteindre, ou mettre en veille la liseuse, faites glisser le bouton d'alimentation  placé sur le dessus de l'appareil.


### Lire un livre

Pour ouvrir un livre à partir de la page d'accueil ou de la bibliothèque, touchez simplement le titre ou la couverture du livre.

Pour tourner les pages d'un livre, touchez ou balayez le coin d'une page.

**Le bouton argenté en façade permet, à tout moment d'accéder à la page d'accueil.**

### Utiliser la barre de navigation

1. Touchez le centre de la page pour afficher le menu de lecture.
2. Touchez l'icône de navigation : .

Pour parcourir les pages du livre, faites glisser le cercle de la barre de navigation vers la droite pour passer aux pages suivantes et vers la gauche pour venir aux pages précédentes.

### Parcourir un livre

Si vous souhaitez sauter plus d'une page ou deux, vous pouvez :

- Utiliser la barre de navigation pour changer de page ou de chapitre.
- Utiliser la table des matières pour parcourir la liste des chapitres et changer de chapitre.

**Pour passer à la page suivante**, touchez l'icône

«Suivant» : → .

• Pour revenir à la page précédente, touchez l'icône

«Précédent» : ←.

• Pour passer directement au chapitre suivant, touchez l'icône «Chapitre suivant» : ≥.

• Pour revenir au chapitre précédent, touchez l'icône «Chapitre précédent» : ≤.

Pour fermer la barre de navigation, touchez n'importe où sur la page ou touchez l'icône sur la barre de navigation : X.

**Remarque** : lorsque vous utilisez la barre de navigation, vous pouvez revenir rapidement à votre position initiale dans le livre en touchant l'icône «Retour en arrière» : ↶.

### Pour modifier l'apparence du texte

1. Ouvrir un livre, touchez le numéro de la page pour faire apparaître le menu de lecture.
2. Touchez l'icône «Texte» : A<sup>A</sup>.
3. Pour modifier le style du texte, sélectionnez une police dans la liste Type de police.
4. Pour agrandir ou réduire la taille du texte, touchez les symboles + ou - dans Taille de police.
5. Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre livre, touchez n'importe où sur l'écran pour revenir à la lecture.

**Le bouton en façade permet quant à lui, de retourner à la page d'accueil.**